


World Vision

ПАНЕЛЬ




БАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ




1. ВКЛЮЧЕНИЕ ТВ
2. ВЫБОР ТВ ВХОДА
3. ГРОМКОСТЬ ТВ -
4. ЗАПИСЬ
5. СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
6. ТЕЛЕТЕКСТ
7. ГРОМКОСТЬ ТВ ПРИСТАВКИ
8. ВЫБОР
9. МЕНЕДЖЕР ЗАПИСИ
10. ИНФОРМАЦИЯ
11. МЕНЮ
12. ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ
13. ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК
14. СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
15. ВЫБОР АУДИО
16. ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕПРИСТАВКИ
17. ТЕЛЕГИД
18. ГРОМКОСТЬ ТВ +
19. СТОП
20. ИГРАТЬ - ПАУЗА
21. ТВ / РАДИО
- 22-23. КАНАЛ +/-
24. ВЫХОД
25. СТРАНИЦА +/-
26. ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК
27. ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД
28. ПЕРЕМОТКА НАЗАД
29. ФАВОРИТ

Пульт ДУ



Примечание:

- 1) Кнопки навигации ▲/▼, ◀/▶, [OK] и [EXIT] имеют одни и те же функции на всех уровнях меню.
- 2) Некоторые кнопки в различных меню также имеют разные функции.
- 3) Программируемые кнопки (цветные) и их функциональность зависят от текущего активного меню. Пожалуйста, определитесь с кнопками по экрану.



Быстрая установка

Включите устройство и дождитесь появления окна:

Гид по установке:

- Язык меню
- Страна
- Тип Поиска
- Поиск каналов



Меню «Программы»

Редактор каналов

Программный гид

Сортировать

Логическая нумерация

Автообновление



Меню «Редактор каналов»

В основном меню выберите «Редактор каналов» и нажмите [OK], чтобы войти в его подменю.

В Редакторе каналов имеются следующие варианты выбора:

- Список ТВ каналов
- Удалить все
- Избранное
- Переименовать



Меню «Поиск»

В основном меню выберите опцию «Поиск» и нажмите [OK]

Далее появляются следующие варианты выбора:

- Тип поиска
- Автопоиск
- Ручной поиск
- Страна
- Питание антенны



Меню «Система»

Выберите опцию «Система» и нажмите кнопку [OK] для входа в подменю. Далее появляются следующие варианты выбора:

- Родительский контроль
- Установить пароль
- Вернуться к заводским настройкам
- Информация
- Обновления ПО
- Настройки сети

Кнопками ▲/▼ выберите желаемый элемент, а с помощью кнопок ◀/▶ его содержимое. Нажмите [OK] для запуска автопоиска.

Пользуясь кнопками навигации ▲/▼ выберите нужную позицию и нажмите [OK] для входа в соответствующий интерфейс настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.

Кнопки навигации ▲/▼, ◀/▶, [OK] позволяют сделать и подтвердить соответствующий выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.

Пользуясь кнопками навигации [▲/▼] выберите соответствующее подменю и нажмите [OK]. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.



Меню «USB»

Переместите курсор на «Внешний USB привод» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь существуют следующие варианты выбора:

- Мультимедиа
- PVR медиа
- Настройки записи
- Интернет



Меню «Интернет»

Переместите курсор на «Интернет» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь имеются следующие варианты выбора:

- Погода
- Youtube
- Gmail
- RSS Чтение
- IPTV
- Megogo

Пользуясь кнопками навигации ▲/▼, ◀/▶ и [OK] сделайте и подтвердите ваш выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.

Наименование	Характеристики	Значение
Тuner высокой частоты	Диапазон входных частот	174 - 230, 470-862 МГц (HF&VHF)
	Ширина диапазона	6,7 мГц 8 МГц
	Уровень входного сигнала	75 dBm
	Подключение RF	IEC169 2, внутренний контакт
	Входное сопротивление	75Ω
	Формы волны	COFDM Кодированное мультимедиа с ортогональным частотным разделением каналов
Демодуляция	Демодуляция	QPSK, QAM16
	Защитный интервал	1/2, 1/3, 1/2
	Коррекция	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Демодулированное видео	Демодулированное видео	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HD H.264 DivX 9 (бесплатные версии)
	Разрешение видео	
	Скорость потока видео	45.5 MB/s максимум
	Формат экрана	4:3/16:9
	Система видеосжатия	AUTOMAL
Демодулированное аудио	Демодулированное аудио	ISO/TC13818 3 MPEG-1, MPEG-2 (Layer 1), MP3
	Трекинг аудио	Stereo, Dual Track, Monophony (L,R)
	Формат изображения	MP3, JPEG и BMP
USB	Файловая система	NTFS, FAT32, FAT16
	Ток выходного сигнала	5В, 1.2А
	Обслуживание	Поддержка - обновление программного обеспечения
	Выход	DC 9В, 1.2А
Электропитание	Вход	~ 176-240 В; 50 Гц
	Номинальная мощность	~ 5 Вт
	Максимальная нагрузка	~ 6 Вт
	Нагрузка в режиме ожидания	~ 0.5 Вт
Параметры рабочей среды	Рабочая температура	0~40 °C
	Допустимая влажность	<90%

Страна происхождения: Китай
Производитель: «ПРИМУС ИНТЕРПЭРЕ
ун, Гонконг

Товар сертифицирован
Гарантия – 1 год
Сервисные центры в России
Москва, ул.Дубининская, д.79б
+7 499 1367898
E-mail: support@world-vision.ru