


[Инструкция обновления программного обеспечения World Vision T43](#)


Для начала обновления ПО требуется подготовить :

- a) скачать файл программного обеспечения **World Vision T43** из темы : [Программное обеспечение World Vision T43 \(БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ \)](#)
- b) разархивировать файл прошивки с разрешением **.bin** из архива **.rar**
- c) подготовить USB накопитель с файловой системой **FAT 32** и перенести в корневую директорию накопителя файл прошивки с расширением **.bin**
- d) вставить USB накопитель в разъем USB находящийся в корпусе справа

Далее перейти по пунктам графического меню : **Система - Обновление ПО** - джойстик вправо




- **Обновление по USB** - джойстик вправо



- из списка "**Обновление файлов**" выбираем файл прошивки для обновления **World Vision T43** и нажимаем кнопку **ОК** чтобы подтвердить старт обновления .



Далее откладываем пульт ДУ в сторонку и ожидаем окончания процесса обновления программного обеспечения .



Во время обновления запрещается отключать приемник от сети электропитания и вынимать USB накопитель до окончания завершения обновления !

По завершению обновления приемник сам перезагрузится в рабочее состояние , после чего процесс обновления можно считать оконченным .

Информация о установленной версии ПО находится по пути графического меню : Система - Информация о приемнике - джойстик вправо